


e134440-6/1

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 1842 (de)
58 1843 (el)
58 1844 (ru)
58 1845 (pl)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlege–Kombirost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach


1) 02 0943
2) 01 4254

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

HEN3423/01–V01, weiss
HEN3443/01–V02, braun
HEN3463/01–V03, schwarz
HEN3453/01–V04, Edelstahl

Herde
Einbauherde



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ1700
Profi–Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ1610
Katalyse–Set

e134440-6/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134440-6/3


Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134440-6/4

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


e134440-6/5

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .




20 8690



36 0357

35 9609

36 0365



20 8690

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101