
SIEMENS

HL66023/05–V01, weiß
HL66023DK/03–V02, weiß
HL66023NN/03–V03, weiß
HL66023/06–V04, weiß
HL66023DK/04–V05, weiß
HL66023NN/04–V06, weiß


HERDE
Einbauherde



Gebrauchsanweisung
51 9784
(D,NL,F,GR,RU,GB)
V01,V04
52 0377–(DK)
V02,V05
52 0378
(SE,NO,FI)
V03,V06
Bratautomatikscheibe
51 8365
(DE,GB,FR,IT,NL,ES)
V01,V04
52 0384
(DK,S,N,FIN)
V02,V03,V05,V06
Kochbuch
51 6464–(D)
V01,V04
52 3042–(DK)
V02,V05
Zubehör:
Backblech–Email
HZ24100
Kombipfanne
HZ24300
Backblech–Auszug
HZ24200
Kombirost
HZ24400
Grillblech
HZ22500
Glasbräter
HZ9150
Zusatzsockel
HZ25062
1) 02 0943
2) 06 9298
3) 15 9944
Set
4) 26 5850
Set

e232933-6/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




1) Befestigungssatz
06 9488

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

1) 26 0928
Set




Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e232933-6/4


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 16 3067
2) 29 7206
Set
3) 16 7016

e232933-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e232933-6/6

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101