
9610000

SIMAC "INT" TO 214 PLUS



SIMAC TO 214

INT TO214

Pos.	Code	Description
01	IS1000	GRID
02	ES000	*NOT AVAILABLE
03	IS1003	TRAY
04	IS1004	SUPPORT BASE
05	IS1005	PEDESTAL
06	IS1006	HANDLE
07	IS1007	SWITCH
08	IS1008	DIODE
09	IS1009	PIN
10	IS1010	GRID LOWER