



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 4972 (en,heb)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1101
Backblech emailliert
HEZ1301
Universalpfanne
HEZ1401
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach
HEZ1700
Profi–Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 48 1284
Set

Zubehoer:
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ6001
Backforn
Auslaufsicher
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ1610
Katalyse–Set

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134856-6/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134856-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e134856-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134856-6/6

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101