


Gebrauchsanweisung
52 3860
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7991
(de,en,fr,nl,it,es,el)

Kochbuch
52 1984
(de)


1) 02 5876

Zubehör:

Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech Emaill
Z1340X0
Bratenblech
Z1510X1
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0
Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X0


e433610-4/1

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101




1) 18 4472
2) 18 4476
3) 18 4475
4) 18 4474
5) 18 4473

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101



1) 02 6593
2) 18 3632
3) 15 4762
4) 17 2646
5) 18 2427

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101



1) 17 2647
2) 26 1674
kompl.
3) 16 0916
4) 15 4836
5) 16 0916

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101