






Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 5919 (de)
52 5920 (en)
52 5921 (fr)
52 5922 (nl)
52 5924 (el)
52 5925 (it)


Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 4870 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5490 (sl)
52 5491 (hr)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)

1) 01 4254

e133444-6/1

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Zubehör:

HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbräter
HEZ5001
Adapterkabel
HEZ3700
Profi–Auszug
HEZ6000
Metallbräter

1) 26 0928
Set


e133444-6/2

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101




e133444-6/3

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101





Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 21 5569
Set

e133444-6/4

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101





Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e133444-6/5

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .




e133444-6/6

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101