


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 6462 (no,sv,fi)
V01,V03
52 6540 (da)
V02,V04


Kochbuch
52 6541 (da)
V02,V04

Bratautomatikkarte
52 0384
(en,da,sv,no,fi)

Zubehör:
HEZ4000
Backblech Alu
HEZ4100
Backblech emailliert
HEZ4200
Backblech–Auszug
HEZ4300
Universalpfanne
HEZ4400
Kombirost
HEZ4700
Profi–Pfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ 21GB
Glasbräter
HEZ6000
Metallbraeter

1) 01 4254

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Zubehör
HEZ5062
Zusatzsockel
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne

1) Befestigungssatz
06 9488

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 26 0928
Set



e133530-6/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e133530-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 16 3067
2) 29 7206
Set

e133530-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e133530-6/6

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101