



HZ 10000
Wechselgriff
Messing poliert
HZ 10001
Wechselgriff
velour–vernickelt
HZ 10002
Wechselgriff
hochglanz–verchromt

Gebrauchsanweisung
51 5659
(D,GB)
D1,D2
51 6078
(DK)
DK1
Katalyse–Set
51 0992
DK1
Einbauanleitung
51 5519
(D,GB,F,I,NL,DK)
Bratzeit–Automatik–
Wählscheibe
51 3359
(D,F,GB,I,NL)
Faltblatt
51 3533
(S,N,SF,DK)
Tips und Rezepte
51 3804
(D)
51 3559
(DK)
02 1267
Befestigungssatz


Zubehör:
HZ 8042
Bratpfanne
HZ 8048
Alu–Backblech
HZ 8057
Universalpfanne
HZ 8082
Katalyse–Set
HZ 8087
Backblech emailliert
HZ 9150
Glasbräter

231522–3/1

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



231522–3/3

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101