
DE'LONGHI "INT" PRO 100



DE'LONGHI PRO 100

INT PRO100

Pos.	Code	Description
01	5328102500	PUSH BUTTON
02	VT205083	Front Protection
03	5328102600	STOP
04	VT157339	SWITCH
05	VT205082	Rear Protection
06	690057	JOINT
07	VT505537	BODY
08	7028100900	COVER
09	536665	YELLOW LENS
10	ES000	*NOT AVAILABLE
11	5928105700	KNOB
12	552244	STOPPER
13	SC5804300	O-RING
14	ES000	*NOT AVAILABLE
15	7028101000	BRACKET
16	534626	CABLE GROMMET
17	512264	WARNING LIGHT
18	535156	FOOT
19	SC4524240	COVER
20	512298	THERMOSTAT
21	512299	THERMOSTAT 315°
22	7328100800	RUBBER CARPET
23	5328105200	FUNNEL
24	5312810001	CONNECTION
25	5128100800	SWITCH
26	5328505100	TUBE
27	7328115800	PLATE
28	5928101100	TEMPLATE
29	ES000	*NOT AVAILABLE
30	SC29991333	CABLE GROMMET
31	SC29991334	CABLE GROMMET
32	5128100700	WARNING LIGHT
33	SC6824830	GREEN LENS
34	SC5534210	BODY
35	VT257031	GASKET
36	5528100800	CABLE
39	VT157332	NOISE FILTER

DE'LONGHI PRO 100

INT PRO100

41	5228101600	THS 160
42	5228102100	TERMOSTATO 125°
43	SC6404200	PLATE
45	5128103800	HEATING Element
46	SC29990077	SUPPORT
49	SC29993057	GASKET
50	VT257033	SPACER
59	VT105671	SOLENOID VALVE
61	VT557132	BOILER
62	ES000	*NOT AVAILABLE
63	VT257032	SPACER
64	SC29991056	WIRE CLAMP