


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 6084 (de)
52 6085 (en)
52 6086 (fr)
52 6087 (nl)
52 6088 (el)
52 9830 (ru)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Broschuere/Kochbuch
52 4870 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5490 (sl)
52 5491 (hr)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

HBN4820/01–V01, weiss
HBN4800/01–V02, braun
HBN4860/01–V03, schwarz
HBN4850/01–V04, Edelstahl



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Zubehör:


HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbräter
HEZ3700
Profi–Auszug
HEZ6000
Metallbräter

1) 26 0928
Set

e133507-6/2


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e133507-6/3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 21 5569
Set

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e133507-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101