



e152125-3/1

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 6996
(D,GB,I,F,NL,DK,SF,S,
E,P,N)
Montageanleitung
51 6997
(D,G,I,F,NL,DK,N,SF,P)

1) 09 4833
V01
09 5383
V02

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




e152125-3/2

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

1) 15 0694
2) 15 0693
3) 15 0692
4) 15 0689
5) 15 0688
6) 09 4942
bis FD7310
09 5292
ab FD7311
7) 09 4939
bis FD7310
09 5462
ab FD7311
8) 15 0917
bis FD7310

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



Pos.	Matsushita D77C15RAW		
1	14 1236		
2			
3	03 2035		
4			
5			
6	05 8458		
7	02 6731		
8	28 7447		
9	05 0166		
10	05 8459		
11	08 8535		
12	05 6008		
13	35 0026		

e152125-3/3

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour Widerstand/Resistance/Résistance	 de démarrage Ha/main/prin. Hi/aux	 l/h A Ω Ω	Matsushita D77C15RAW 1384 9,2 11 26,7		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen" od.)	 „ein" „aus" „alarm"	 °C	Elektronisch siehe Rep.– Anleitung		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	140		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120		
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		 Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		 Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		Ω V	1650 220		

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101