EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940313062	00	AEG	5003F-EW	AT - CH - DE - GR
940313070	00	AEG	5003F-EW EURO	AT - BE - CH - DE - FI - FR - GB - GR - NL - SE

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599506717
2000/01/11
DGT

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer N2022D14
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2022D14
N2022D14

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313062	00	1999	5003F-EW
B	940313070	00	1999	5003F-EW EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
303	8996619250849	A B	Κάλυμμα βάσης
303A	8996613770586	A B	Κάλυμμα βάσης
309	8996613056200	A B	Κάλυμμα
323	8996619149280	A B	Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό
327	8996613770305	A B	Πλάκα ενδιάμεση
330	8996613771808	A B	Πέλμα στήριξης,Μεταβαλλόμενο
334	8996613770909	A B	Κάλυμμα πίσω
505	8996619262034	A B	Πρόσοψη,Θάλαμος φούρνου
505A	8996619255871	A B	Πλευρική προεξοχή
505B	8996613771709	A B	Ενίσχυση
510	8996619262836	A B	Πρόσοψη διακοπτών
512	8996613771246	A B	Στήριγμα εστίας
512A	8996613771253	A B	Στήριγμα εστίας
512B	8996613771261	A B	Στήριγμα εστίας
521	8996613761817	A B	Κάλυμμα
521A	8996613761916	A B	Τερματικό,Λευκό
541	8996613773408	A B	Στήριγμα καλωδίου
552	8996613771105	A B	Οδηγός
990	8996613501601	A B	Βραχίονας,Πλαστικό
999	8229471035	A B	Οδηγίες χειρισμού,5003F DE
999	8996613383604	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Γκρι,5x3x620mm
999	8996698070100	A B	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
999	8996699157146	A B	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM
999	8229472892	- B	Οδηγίες χειρισμού,5003F EURO NL FR
999	8229473122	- B	Οδηγίες χειρισμού,5003F EURO SE FI
999	8229473197	- B	Οδηγίες χειρισμού,5003F EURO GB

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer N2022E01
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2022E01
N2022E01

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313062	00	1999	5003F-EW
B	940313070	00	1999	5003F-EW EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
020	3051734337	A B	Εστία,Γρήγορο,Κόκκινο,7T,180mm,2000W,230V
020A	3051733313	A B	Εστία,Στερεό,Ακροδέκτες,145mm,1000W,230V
020B	3051735318	A B	
020C	3051733354	A B	Εστία ηλεκτρική,Γρήγορο,Κόκκινο,145mm, 230V
308	8996619135982	A B	Στροφέας,Διακοσμητικό,Αριστερά,kpl.
308A	8996619135974	A B	Στροφέας,Διακοσμητικό,Δεξιά,kpl.
309	8996619148738	A B	Διακοσμητικό,Λευκό,cpl
313	8996619148746	A B	Τράπεζα εστιών
505	8996613249102	A B	Σφιγκτήρας στερέωσης,Εστία ηλεκτρική
505A	8996613243105	A B	Ελαστικό απόστασης
512	8996611997504	A B	Συνδετήρας
523	8996613232413	A B	Τμήμα στροφέα
531	8996698080158	A B	Βίδα
586	8996613231415	A B	Διακοσμητικό βάσης,Λευκό,Διακοσμητικό
591	8996698080059	A B	Ροδέλα
591A	8996613289306	A B	Δίσκος,Λευκό,Διακοσμητικό
990	8996619254932	A B	Στόμιο εξαερισμού
990A	8996612280702	A B	Δίσκος,Μόνωση,Εστία ηλεκτρική,180mm
990B	8996612280603	A B	Δίσκος,Μόνωση,Εστία ηλεκτρική,145mm

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer 2021 F13
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2021F13
N2022E02

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313062	00	1999	5003F-EW
B	940313070	00	1999	5003F-EW EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	8996613590505	A B	Λυχνία,40W/240V
042	8996619256408	A B	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες
128	8996613620708	A B	Υποδοχή σύνδεσης
130	8996619260491	A B	Στεγανοποίηση φούρνου,cpl,N+H
130A	8996613763219	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
300	8996619262844	A B	Θάλαμος φούρνου
304	8996619143259	A B	Λαμαρίνα,Σμαλτωμένο,Δίσκος ψησίματος
317	8996619250773	A B	Θερμοθάλαμος,F60
320	8996613075655	A B	Σχάρα πλευρική
320A	8996613455006	A B	Σχάρα γκριλ
328	8996613023135	A B	Προσθήκη,Βάση
341	8996619130918	A B	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
510	8996619250856	A B	Πρόσοψη
512	8996613771501	A B	Σιαγόνα
531	8996698070100	A B	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
535	8996613762302	A B	Δίσκος κρυστάλλινος,Λυχνία φούρνου
557	8996619130710	A B	Μονωτικό
603	8996610077902	A B	Ιμάντας
990	8996619149918	A B	Μεμβράνη,Αλουμίνιο,3M

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer 2126 K10
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126K10
N2022E03

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313062	00	1999	5003F-EW
B	940313070	00	1999	5003F-EW EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	8996614112606	A B	Ελασμα συγκράτησης,Χειρολαβή πόρτας
308	8996614100916	A B	Στροφέας πόρτας,Φούρνος κεντρικός
308B	8996613978619	A B	Τριβέας στροφέα,60CM
310	8996619262000	A B	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x439mm
312	8996619260244	A B	Κρύσταλλο πόρτας,530x406mm
328	8996614105519	A B	Κάλυμμα στροφέα,LH
328A	8996614105501	A B	Κάλυμμα στροφέα,RH
521	8996614113216	A B	Περόνη,Κάλυμμα,Λευκό,blanking
521A	8996614112804	A B	Τάπα
530	8996614105915	A B	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό,60cm
531	3394365013	A B	Βίδα,Χερούλι,M5x12
531A	8996698086932	A B	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
591	8996698084333	A B	Ροδέλα
603	8996614125103	A B	Ταινία,Dämpfung

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer 2126E07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126E07
N2022E04

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313062	00	1999	5003F-EW
B	940313070	00	1999	5003F-EW EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619254098	A B	Αντίσταση,230V,2600W
010A	8996619136287	A B	Αντίσταση
037	3192554016	A B	Συνδετήρας,Σύζευξη,6-πολικό
130	8996613595025	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φλάντζα,SOEC
130A	8996613791327	A B	Φλάντζα
328	8996613869602	A B	Στήριγμα
512	8996612459108	A B	Σύζευξη
518	8996698013555	A B	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
531	8996613057505	A B	Μπουλόνι,Klemmschraube
541	8996613778308	A B	Σφιγκτήρας

© Electrolux



© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer 2021 J12
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2021J12
N2022E05

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313062	00	1999	5003F-EW
B	940313070	00	1999	5003F-EW EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
018	8996619143234	A B	Ανεμιστήρας
125	8996613029819	A B	Σύζευξη bayonet,Υποδοχέας
134	8996619148357	A B	Κάλυμμα
159	8996612457037	A B	Πτερύγιο ανεμιστήρα
514	3004155002	A B	Τριβέας
527A	8996613922005	A B	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	8996698086544	A B	Μπουλόνι,Πλάκα,m.Sperrz.
588	8996613245092	A B	Βάση κινητήρα
591A	8996614101906	A B	Ροδέλα
591B	8998421181006	A B	Ροδέλα,4,3DIN125-A2
591C	8998631189203	A B	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2
999	8996612173709	A B	Ελατήριο

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2021L06
N2022E06

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313062	00	1999	5003F-EW
B	940313070	00	1999	5003F-EW EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	8996619250898	A B	Επιλογέας θερμοκρασίας,Τριχοειδής σωλήνας,1-Bahn L=23m
016	8996613228205	A B	Διακόπτης
016A	8996613226605	A B	Διακόπτης φούρνου
019	3004281006	A B	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,250V
019A	3004282004	A B	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο,250V
260	8996613013003	A B	Ελατήριο κουμπιού
260A	8996613078204	A B	Συνδετήρας
500	3004157297	A B	Κουμπί,Λευκό,Energ.
500A	3004157115	A B	Κουμπί,Λευκό,K-REG.
500B	3004157149	A B	Κουμπί
999	8996698086197	A B	Βίδα,4X10mm

© Electrolux