EMA
Κατάλογος αντ/κών


Καταψύκτες οριζόντιοι
3511

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
920720120	00	Zanussi	ZA27SD	AT - BE - DE

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
B99501172
1970/01/01
YYY

© Electrolux


204
201/216
205
324
325
326
407
409
207
206
208
410
408
416
403
301
302
303
308
307
306
305
304
311
310
309
312/313
411
314
315
316
317
318
319
320
229
507
508
720
706
721
A
715
723
722
(724)
729
711
707
709
708
712

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NC30B0295
NC30B0295

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	920720120	00		ZA27SD

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
201	2913087124	A	Κάλυμμα προστασίας,Πλήρες
206	2912591001	A	Υποδοχή λυχνίας,με,Διακόπτης
207	2910659008	A	Λυχνία,E14-15W
208	2912811011	A	Φωτιστικό
306	2912629017	A	Χειρολαβή
307	2912630007	A	Καλάθι
308	2910686001	A	Ξύστρα
314	2912507031	A	Πώμα περιβλήματος,Συμπιεστής
315	2912613003	A	Υποδοχή
316	2912364003	A	Βίδα πλαστική
318	2912611007	A	Στεγανοποιητικό
319	2912610009	A	Βίδα,Πλαστικό
324	2912884562	A	Κάλυμμα στροφέα,Άνω τμήμα,Λευκό
325	2912884554	A	Κάλυμμα στροφέα,Κάτω τμήμα,Λευκό
326	2912884133	A	Στροφέας
329	2913133100	A	Πέλμα στήριξης
407	2912477003	A	Θερμοστάτης,077B2006
408	2911004006	A	Παξιμάδι,Στήριγμα,Επιλογέας θερμοκρασίας
409	2912658008	A	Κουμπί θερμοστάτη
410	2910660006	A	Ενδεικτική λυχνία,Κίτρινο
410	2910660022	A	Λυχνία ελέγχου,Πράσινο
411	2912785017	A	Πλήκτρο super,Λευκό
416	2910657002	A	Συνδετήρας στερέωσης
508	2912790157	A	
708	2912100035	A	Κάλυμμα
709	2912098023	A	Σφιγκτήρας καλωδίου
711	2912771082	A	Μηχανισμός εκκίνησης,E59601
712	2912099021	A	Ελατήριο
715	2910684006	A	Ελαστικό,Συμπιεστής,D=16mm
720	2912802002	A	Συμπιεστής,E59601
721	2910653027	A	Συμπυκνωτής
722	2913132003	A	Πλάκα,Σφιγκτήρας,Συμπιεστής
723	2913132102	A	Τερματικό,Συμπιεστής
724	2913133001	A	Στήριγμα,Συμπιεστής

© Electrolux