
DēLonghi
SERVICE

0125200021

DL-DIVA "GR" FP-A



DE'LONGHI FRIGGIMEGLIO FPA

GR FPA

Pos.	Code	Description
	572729	INSTRUCTION BOOK
	536330	BRUSH
	ES000	*NOT AVAILABLE
003	ES000	*NOT AVAILABLE
005	534703	GASKET
007	ES000	*NOT AVAILABLE
008	7325103500	HANDLE
009	7312576469	BASKET
010	534992	TRAY
011	534993	SUPPORT
012	ES000	*NOT AVAILABLE
013	611780	SPRING
014	611782	PIN
015	737987	HOUSING
016	536784	HOOK
017	5525104700	TIMER
018	622289	PROTECTION
019	ES000	*NOT AVAILABLE
020	592837	DOOR
023	737571	PUSH BUTTON
024	ES000	*NOT AVAILABLE
025	5125100000	WARNING LIGHT
026	592834	SLIDER
027	5125105200	SWITCH
028	535305	BOTTOM
029	552583	BOTTOM
030	536256	GEAR
031	512284	THERMOSTAT
032	5325120600	STOPPER
033	535235	TUBE
034	532509	CLIP CLAMP
035	532524	GASKET
036	622063	PIN
037	534574	BUSH
038	5125102800	MOTOR
039	532233	RUBBER PAD
040	511816	FUSE

DE'LONGHI **FRIGGIMEGLIO FPA**

GR FPA

041	ES000	*NOT AVAILABLE
044	611779	SPRING