



Gebrauchsanweisung
52 2708
(de,en,fr,it,nl)
58 9929
(es,pt,gr)
Montageanleitung
58 8057

Beistellsatz
26 5162

Temp.–Regler
Rep.–Satz
26 5271

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Pos.	V01 Goldstar NDA69NAEM		
1	143810		
2			
3	17 0743		
4			
5	17 0745		
6	17 0744		
7	16 9319		
8	26 4879		
9	05 0166		
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Goldstar		
Typ/Type		NDA69NAEM		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1242		
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A			
Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin	W			
Hi/aux	W			

Temp.–Regler/Thermostat		KER		
Typ/Type		RCO		
Regelstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values	ein”	–23,0	–15,0	
Valeurs de commutation	aus”	–31,0	–21,0	
	”alarm”			

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	*		

Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W			

Heizung/Heater/Chauffage				
Widerrstand/Resistance/Résistance	W			
Leistung/Power/Puissance	W			

Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerrstand/Resistance/Résistance	W			

Temp.–Regler/Thermostat				

Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	W			
Spannung/Voltage/Tension	V			

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101