



Gebrauchsanweisung
58 0937


(el,en)


1) 17 1312
2) 18 9089
3) 36 9815
4) 48 9131
5) 16 5552
6) 36 9905
7) 41 8128
8) 36 6902
9) 36 9816
10) 48 8433
11) 17 1508
12) 17 1565


ep50892 -3/1


Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101












1) 26 9013

ep50892 -3/2

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101



Pos.	V01 Aspera NBT1118YR		
1	14 3334		
2	41 8170		
3	35 4583		
4	16 3427		
5	49 1138		
6	17 1318		
7	17 1519		
8	18 1014		
9			
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/TEKNIK BILGILER			
Verdichter/Compressor/Kompresör Typ/Type/Tip Förderleistung/Delivery/Verim/h Anlaufstromm/Starting current/Giris akimi A Widerstand/Resistance/Rezistans Ha/ Ω Hi/aux.	Aspera NBT1118YR		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat Typ/Type/Tip Reglerstellung/Position/Termostat pozisyonu Schaltwerte/Acma kapama degerleri ..ein/acma °C Valeurs de commutation/Termostat degeri ..aus"/kapama (..abtaven' od) ..alarm'	Elektronisch		
Fülmenge/Fill. quantily/ Dolum miktari R600 g	*		
Anschlusswert/Comm. load/Giris gucu W			
Heizung/Heater/Rezistans Widerstand/Resistance/Direnc Ω Leistung/Power/Guc W	Verdampfer	Ablaufrinne	Klappe
Ventilador/Blower/Vantilatör Widerstand/Resistance/Rezistans Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Manyetik valf Widerstand/Resistance/Rezistans Ω Spannung/Voltage/Gerilim V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat			

* Siehe Typenschild/Mamul etiketine bakiniz

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101