
SIEMENS

HB28025/01–V01, weiss
HB28045/01–V02, braun
HB28065/01–V03, schwarz
HB28055/01–V04, Edelstahl

Herde
Einzelbackofen



Gebrauchsanweisung
58 1619 (de)
58 1620 (nl)
58 1621 (el)
58 3841 (fr)
58 5065 (pl)*
* nicht Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett–
pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter

➔


e234209-6/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS

HB28025/01–V01, weiss
HB28045/01–V02, braun
HB28065/01–V03, schwarz
HB28055/01–V04, Edelstahl

Herde
Einzelbackofen



1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HZ26000
Metallbraeter
HZ25300
Aktiv–Kat.
HZ26001
Backform
Auslaufsicher


e234209-6/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS


HB28025/01–V01, weiss
HB28045/01–V02, braun
HB28065/01–V03, schwarz
HB28055/01–V04, Edelstahl

Herde
Einzelbackofen




e234209-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e234209-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



36 4869

28 4742

28 4723

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101