


Gebrauchsanweisung
52 6249 (de)
52 6250 (nl)
52 6251 (el)
52 6252 (it)
52 8395 (cs)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 4336 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5490 (sl)
52 5491 (hr)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)

1) 01 4254


e233329-6/1

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS

HE38E24/01–V01, weiss
HE38E44/01–V02, braun
HE38E64/01–V03, schwarz

HERDE
Einbauherde




Zubehör:

HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ25001
Adapterkabel
HZ23700
Profi–Auszug
HZ26000
Metallbräter

1) 26 0928
Set


e233329-6/2

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101




e233329-6/3

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101




1) 21 5569
Set

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



e233329-6/5

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101