EMA
Κατάλογος αντ/κών

Unknown
YYYY


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
924530420	00	unknown	TR1438	SE

Unknown

Stockholm

Αρ. έκδοσης
599251682
1999/10/08
ABF

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης S0C1001346
S050C1001871

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530420	00	19901105S	TR1438

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1A	2052022908	A	
1B	2004866907	A	Πόρτα καταψύκτη
2	2940732015	A	Τριβέας στροφέα
3	2006460006	A	Κάλυμμα,Λευκό
7	2941588010	A	Ένθετο πρόσοψης
8	2941969053	A	Χειρολαβή,Λευκό
9	140722018	A	Βίδα,Μαύρο,M5x14
10	2008059038	A	Πινακίδα στοιχείων,Λευκό
11	2008058055	A	
19	2002794036	A	
28	2008255073	A	Θήκη αυγών
35	2051545123	A	Ράφι πόρτας,Μισό ράφι,Πράσινο
36	2051546121	A	Ράφι πόρτας,Πράσινο
38	2008238152	A	Κάλυμμα,Πράσινο
39	2008298040	A	Θήκη βουτύρου,Λευκό
42	2008297026	A	Ελατήριο

© Electrolux


4
3
2
1
DATASKYLT
DATA PLATE
7
8
9
8
11
12
10
13
24
23
25
26
40
30
27
16
15
17


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης S0C1001347
S050C1001872

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530420	00	19901105S	TR1438

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	2940629039	A	Στροφέας,Μαύρο,Άνω
2	140722018	A	Βίδα,Μαύρο,M5x14
3	2941587103	A	Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Στροφέας,Λευκό
4	7243325615	A	Βίδα,M5x10 FZ
7	2051583108	A	Δέσμη κεντρική,Μαύρο
8	2941708014	A	Τάπα,Μαύρο
9	2940911015	A	
10	2940715028	A	Παξιμάδι,Μαύρο,M6
11	2940714021	A	Πείρος στροφέα,Ενδιάμεσο,Μαύρο
12	2940759026	A	Παξιμάδι,Μαύρο,M6
13	2941031011	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
15	944074038	A	Πρόσοψη βάσης
16	2006203034	A	Τάπα
17	2005873035	A	Ένθετο
23	2940711035	A	Στροφέας,Κάτω,Λευκό
24	2940708023	A	Πείρος στροφέα,Κάτω
25	7241329403	A	Βίδα,inox,MRX5x16
26	2940764018	A	Παξιμάδι,M8
27	2940760016	A	Κλειδί
30	2940761014	A	Πέλμα στήριξης
40	2005896028	A	Υδρορροή

© Electrolux


2
5
41
3
40
120
14
117
1
6
153
7
8
21
107
101
115
106
109
102
111
108
114


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης S0C1001348
S050C1001873

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530420	00	19901105S	TR1438

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	2008220010	A	Ράφι,Επιμεταλλωμένο
2	2008222016	A	Ράφι,Επιμεταλλωμένο
3	2008226017	A	Ράφι,Επιμεταλλωμένο
5	2005111063	A	Διακοσμητικό,Ασημί
6	234142792	A	Θήκη
7	2008463016	A	Κρύσταλλο ραφιού
8	2004038036	A	Διακοσμητικό
14	2008253037	A	Θήκη
21	2008212058	A	
40	234134625	A	
41	234433076	A	Κάλυμμα
101	2006920017	A	Διακοσμητικό
102	2006920025	A	Διακοσμητικό
106	2006916023	A	Καλάθι,Επιμεταλλωμένο
107	2006919027	A	Οδηγός καλαθιού,Λευκό
108	2006917013	A	Τύμπανο,Επιμεταλλωμένο
109	2008403038	A	Πινακίδα διακόσμησης
111	2008404051	A	Ένθετο πρόσοψης
114	2008408078	A	Ετικέτα
115	2008402030	A	Θυρίδα
117	2008409019	A	Ελατήριο συγκράτησης
120	2001280011	A	Παγοθήκη
153	2008768018	A	Θερμόμετρο

© Electrolux




© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης S0C1001349
S050C1001874


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530420	00	19901105S	TR1438

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1A	50111650003	A	
2	948184007	A	Φίλτρο
3	2001759006	A	Βίδα,M6
4	2005993007	A	Ελαστικό απόσβεσης
6	7322116513	A	Παξιμάδι,M6
8	2009663010	A	Λεκάνη αποστράγγισης
9	2051723076	A	Σωλήνας
12	2052273022	A	Εξατμιστής
13	2005743022	A	Ένθετο,Λευκό
16A	2006716019	A	Συμπυκνωτής
16B	2940036011	A	Συμπυκνωτής
18	2008254019	A	Ελατήριο συγκράτησης
20	8213448007	A	Οδηγίες χειρισμού
50	2051639017	A	Μπουλόνι
51	2051401012	A	Κάλυμμα
52	2051435010	A	Κάλυμμα

© Electrolux







924 50011

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης S0C1001350
S050C1001875

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530420	00	19901105S	TR1438

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
31	50087050006	A	Kit,9660B-040-115
31	50111651001	A	Ρελέ
32	50051342009	A	Kit,Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα,MRP 341 HX 3001
37	162539001	A	Σφιγκτήρας λυχνίας
38	2006259010	A	Πέλμα
39	2941965010	A	Βίδα
42	7352136514	A	
43	7241293401	A	Βίδα
44	7314312138	A	Παξιμάδι,M6
46	2941019016	A	Σιαγόνα
151	561014010	A	Σφιγκτήρας καλωδίου
152	7295283407	A	Βίδα
156	2005756008	A	Περίβλημα
160	2051130017	A	Σιαγόνα
163	2005774076	A	Κουμπί,Θερμοστάτης
167	2940523034	A	Πινακίδα στοιχείων,Μαύρο
168	2941750016	A	Περόνη
185	2940730118	A	Θερμοστάτης
186	2005748005	A	Βάση θερμοστάτη
191	2006377002	A	Αντίσταση,Δέσμη κεντρική
200	2008268035	A	Κάλυμμα θερμοστάτη
201	2008269017	A	Κάλυμμα λυχνίας
202	2008290013	A	Διακόπτης
203	2008271054	A	Πινακίδα στοιχείων,Μαύρο
204	2008270023	A	Κουμπί θερμοστάτη,Μαύρο
205	2940511013	A	Σταθερός θερμοστάτης
206	2008274017	A	Υποδοχή λυχνίας
207	3000031017	A	Λυχνία,Φούρνος,15W,230V

© Electrolux