
MEGA 7877 H7871N2/01–V01, Edelstahl/grau
MEGA 7877 H7871S2/01–V02, schwarz/grau
MEGA 7877 H7871A2/01–V03, alu/grau



Gebrauchsanleitung:
52 6526 (de)
(V01)
52 6527 (en)
(V01)
52 6529 (fr)
(V01)
52 6230 (nl)
(V01)
52 6531 (it)
(V01)
52 6532 (es)


Montageanleitung:
52 6271
(de,en,fr,it,nl)

Kurzanweisung:
52 6537 (de)

Kochbuch:
52 6535 (de)


e4340115/1

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



1) 03 0671
2) 03 0813
(Arretierstift)


Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



6) 09 2676
kompl.

e4340115/3


Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



e4340115/4

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

1) 17 5720



Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101