

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanleitung
58 8069



Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin. Hi/aux		 l/h A Ω Ω	Embraco HYK95AA		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ „ein" Valeurs de commutation „aus" („abtauen" od.) „alarm"		 °C			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W			

* siehe Typenschild

Pos.	V01,V02 Embraco HYK95AA			
1	14 3406			
2				
3	41 7956			
4				
5				
6	18 8573			
7				
8				
9	16 7400			
10	26 8335			
11				
12				

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101