Unknown
Κατάλογος αντ/κών

Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου
1030

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
900191200	00	AEG	CE220-1	AT - BE - CZ - DE - FI - FR - GR - HR - NL - NO - SE

Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
FLP00402612
1999/09/23
DGU

© Electrolux

AEG

LISTE DE PIECES

NETTOYAGE

N° Produit	900 19 12-00
Modèle	CE220-1
Marque	AEG
Date(An/Sem)	9902
Usine	DGU
Marché	FR


Edition 1


CE220-1

N° de publication
599 40 26-12/7
11/06/99

ELECTROLUX SERVICE
S.N.C. au capital de 1.000.000 Frs
Locataire Gérant - 340 042 779 RCS SENLIS
SIEGE SOCIAL : 43, Av Félix Louat - 60300 SENLIS

© Electrolux



PROTECTION THERMIQUE
M
MOTEUR
INTERRUPTEUR
PLATINE
A2
A1
A3
A4
ENROULEUR
DE CABLE


309A
345
260A
309B
545
523
260B
130
577
120
330
119B
335
119A
119A

© Electrolux

Pos.	Référence	Désignation
119A	89 9668 09 36-64/9	Roue
119B	109 99 00-73/8	Roulette
120	109 61 68-00/8	Filtre sécurité
130	89 9668 09 07-21/0	Joint
260A	89 9668 10 08-10/9	Ressort
260B	89 9668 10 08-71/1	Ressort
309A	109 61 71-00/2	Capot
309B	109 99 01-58/7	Capot
330	109 99 01-55/3	Cuve
335	89 9668 09 81-60/3	Roulette
345	109 61 28-01/0	Fermeture
523	89 9668 10 04-91/8	Support
545	89 9668 10 03-50/6	Fermeture
577	89 9668 90 12-68/1	Sac papier


© Electrolux


560
260A
320
120
130B
014
260A
016
500
004
130A
523
335B
509
300
260B
335A

© Electrolux

Pos.	Référence	Désignation
4	109 99 01-65/2	Moteur
14	89 9668 02 75-52/7	Platine
16	89 9668 90 18-18/3	Interrupteur
120	89 9668 10 01-51/8	Filtre
130A	89 9668 10 02-71/4	Joint
130B	89 9668 10 02-20/1	Joint
260A	89 9669 80 83-55/8	Ressort
260B	89 9669 80 83-12/9	Ressort
300	109 99 01-56/1	Carter
320	89 9668 10 05-01/4	Grille
335A	89 9668 90 06-10/5	Enrouleur
335B	89 9668 90 14-39/8	Frein
500	109 61 78-00/7	Bouton
509	89 9668 45 52-00/4	Levier
523	219 62 04-00/8	Amortisseur
560	109 99 01-57/9	Pédale
999	109 62 14-00/0	Isolant

© Electrolux


110
260
127A
127B
106A
106B
335
256
130
990A
106C
127C
106D
106E
990B
106F
260
128

© Electrolux

Pos.	Référence	Désignation
106A	89 9668 90 09-75/2	Combiné
106B	109 90 25-00/7	Combiné
106C	89 9668 45 19-30/0	Brosse radiateur
106D	109 90 02-00/6	Brosse meuble
106E	109 99 00-50/6	Suceur triangulaire
106F	109 90 01-01/6	Suceur plat
110	89 9668 10 25-40/0	Flexible
127A	89 9668 09 89-30/9	Embout coudé
127C	89 9668 45 63-90/2	Tube
128	89 9668 10 05-11/3	Embout
130	109 90 28-00/1	Joint,caoutchouc
256	89 9668 02 77-80/4	Roulette
260	89 9668 07 95-70/6	Ressort
335	109 90 32-01/1	Roulette
990A	89 9668 90 16-90/6	Ramasse fils
990B	89 9668 90 05-60/2	Ramasse fils
999	89 9668 90 09-74/5	Adaptateur

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης FLP00402612

FLP00402612

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
	900191200	00	19990817F	CE220-1

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή

© Electrolux