


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 6163 (de)
52 6164 (nl)
52 6166 (gr)
52 6167 (pt)
52 8372 (hu)
52 8373 (cs)
52 8374 (ru)
52 8375 (pl)
52 8376 (tr)
52 8377 (es)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Zubehör:
HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbräter
HEZ5001
Adapterkabel
HEZ3700
Profi–Auszug
HEZ6000
Metallbräter

e133472-6/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 26 0928
Set




Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e133472-6/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 21 5569
Set

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e133472-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



28 4766

28 4742

28 4723

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101