
SIEMENS

HE28025/01–V01, weiss
HE28045/01–V02, braun
HE28065/01–V03, schwarz
HE28055/01–V04, Edelstahl

Herde
Einbauherde



Gebrauchsanweisung
58 1108 (de)
58 1109 (el)
58 1110 (nl)
58 5048 (fr)*
58 5049 (pl)*
58 5050 (hu)*
58 5461 (cs)*
*nicht im Lieferumfang


Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ23700
Profiauszug
HZ23701
Profiauszug + Fett–
pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne

1) 01 4254

e234163-6/1

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101



1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
Auslaufsicher
HZ25001
Adapterkabel


e234163-6/2

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS


HE28025/01–V01, weiss
HE28045/01–V02, braun
HE28065/01–V03, schwarz
HE28055/01–V04, Edelstahl

Herde
Einbauherde




e234163-6/3

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101




Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101



e234163-6/5

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101



36 4869

28 4742

28 4723

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101