
DE'LONGHI "INT" W 81S



DE'LONGHI W 81S

INT W81S

Pos.	Code	Description
	690083	
	6918111800	DRAWER
	702399	HANDLE
	571512	RECIPE BOOK
	566069	POLYSTYRENE LOWER
	572904	INSTRUCTION BOOK
	566068	POLYSTYRENE UPPER
001	ES000	*NOT AVAILABLE
002	690259	REAR PANEL
003	731613	CAVITY
004	690088	SEPARATOR
005	5518105100	FOOT
006	531847	RUBBER PAD
007	591289	GLASS
008	7018102700	BRACKET
009	ES000	*NOT AVAILABLE
010	ES000	*NOT AVAILABLE
011	ES000	*NOT AVAILABLE
012	706562	PROFILE LEFT
013	511573	Heating Element Low
014	5118106000	Heating Element Up PZ.1
015	591288	CONTROL PANEL
016	533425	RED LENS
017	ES000	*NOT AVAILABLE
019	ES000	*NOT AVAILABLE
020	5318125500	EXTENSION
021	531663	GEAR
022	531693	PROTECTION
024	5218105500	THERMOSTAT 250
026	521518	Change Over Switch
027	531646	SPACER
028	6918111800	DRAWER
029	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS
031	611229	WIRE RACK
032	702399	HANDLE
033	690083	
034	5118100700	DIODE

DE'LONGHI W 81S

INT W81S

036	511381	WARNING LIGHT
038	611228	SPRING
039	690085	BOTTOM
040	733949	DOOR+GLASS