Spare Part List

Pos	12NC	Description
003 0	**4812 442 29269**	Base compressor
004 5	**4812 462 38237**	Trim gray color
011 0	**4812 462 18246**	Foot
012 0	**4812 528 78071**	Roller.
012 1	**4812 535 48009**	Shaft
012 3	**4812 528 78072**	Roller.
024 0	**4812 462 79911**	Cover right IN
024 1	**4812 462 79912**	Cover left IN
040 0	**4812 417 19285**	Hinge upper.
040 1	**4812 462 28633**	Cover hinge
040 2	**4812 417 19284**	Hinge.
040 3	**4812 462 28634**	Cover AL
040 4	**4812 532 88015**	Bushing
040 5	**4812 417 19326**	Hinge middle
040 6	**4812 417 19278**	Pin hinge lower.
040 7	**4812 417 19325**	Door revers.Kit left silver
047 0	**4812 532 88051**	Bushing IN.
047 1	**4812 532 88052**	Cover AL
047 2	**4812 446 88153**	Bushing.
086 0	**4812 404 48923**	Support
086 1	**4812 535 38083**	Pin.
086 2	**4812 226 08021**	Pin rail.
101 0	**4812 416 19727**	Door freezer IN
103 0	**4812 442 29287**	Flap drawer refrigerator
103 1	**4812 442 29288**	Cover drawer
104 0	**4812 416 19728**	Door refriger. IN
110 0	**4812 498 18407**	Door handle freezing
110 1	**4812 498 18408**	Door handle refrigerator
111 7	**4812 459 18258**	Nameplate Bauknecht
152 0	**4812 418 48791**	Rack freezer
152 1	**4812 418 48792**	Door dairy
152 2	**4812 417 19334**	Door dairy
152 4	**4812 418 48793**	Separator
152 5	**4812 418 48794**	Separator bottle shelf
152 6	**4812 418 28829**	Door dairy
156 0	**4812 418 48796**	Egg trim
156 1	**4812 418 29677**	Flap butter
156 2	**4812 418 29676**	Box butter
191 1	**4812 468 18329**	Gasket.fre.door; fray color
191 2	**4812 468 18331**	Gasket ref.door
239 0	**4812 418 28803**	Ice maker
239 1	**4812 418 28731**	Tank
239 2	**4812 404 38733**	Support ice maker.
239 3	**4812 418 28804**	Icecube tray
241 0	**4812 418 28805**	Drawer
241 1	**4812 418 28806**	Drawer
241 9	**4812 418 28807**	Holder can
242 0	**4812 418 48797**	Crisper
242 1	**4812 442 29289**	Cover crisper
242 2	**4812 418 28808**	Separator Crisper

© Whirlpool EMEA


Pos	12NC	Description
255 0	**4812 450 88306**	Glass shelf
255 1	**4812 450 88315**	Shelf
255 2	**4812 450 88316**	Shelf rear
255 3	**4812 450 88317**	Shelf front
256 0	**4812 123 38002**	Diaphragm.
256 1	**4812 460 48883**	Support Air clean filt..
256 2	**4812 460 48886**	Cover
256 3	**4812 440 79165**	Regulator
261 0	**4812 462 38207**	Rail freezing right
261 1	**4812 462 38208**	Rail freezing left
261 2	**4812 462 38209**	Rail right vegetable drawer
261 3	**4812 462 38206**	Rail left vegetable drawer
261 4	**4812 462 38211**	Rail + stopper right
261 5	**4812 462 38212**	Rail + stopper left
261 6	**4812 462 38213**	Rail.
263 0	**4812 462 38217**	Rail right
263 1	**4812 462 38216**	Rail left
301 1	**4812 464 69119**	Console silver
402 0	**4812 360 38919**	Compressor; EGM 90 CLC
402 1	**4812 418 18319**	Tray
440 0	**4812 028 58347**	Motor fan refrigerator
441 0	**4812 028 58346**	Motor fan freezer
441 1	**4812 404 48985**	Support motor fan
451 0	**4812 511 58017**	Element defrost
480 0	**4812 019 78835**	Cable harness compressor.
526 0	**4812 218 48109**	Control board
526 1	**4812 218 48193**	User board
526 4	**4812 218 48112**	Button user board
526 5	**4812 452 28689**	Reflector user board
564 0	**4812 252 28045**	Thermal fuse
614 0	**4812 218 38238**	Relay + overload protector
622 0	**4812 452 28691**	Cover user board
651 0	**4812 134 88061**	Lamp 220V-15W
652 0	**4812 255 18277**	Holder lamp.
652 1	**4812 462 28624**	Protector lamp.
652 2	**4812 404 68043**	Support lamp
655 0	**4812 218 48111**	Control cover
691 0	**4812 134 28075**	Kit Sensor Freezer + Fridge + Defrost.
702 0	**4819 526 43046**	Charging tube with Schrader valve6NFMSSV
740 1	**4812 462 28625**	Spacer cabinet
743 0	**4812 440 79167**	Air diffuser set
743 1	**4812 440 79168**	Air diffuser set
743 2	**4812 440 79138**	Coupling air diffuser
743 3	**4812 442 29293**	Air diffuser door refrigerator
743 4	**4812 442 29294**	Air guide.
745 0	**4812 511 38294**	Evaporator set
745 1	**4812 440 29471**	Heat shield
745 2	**4812 440 29472**	Spacebar right.
745 3	**4812 440 29473**	Spacebar left.
745 4	**4812 404 38735**	Support sensor.

© Whirlpool EMEA

Pos	12NC	Description
746 1	**4812 462 28627**	Cover front evaporator
746 2	**4812 462 28703**	Cover evaporator
746 3	**4812 404 18457**	Support sensor.
764 0	**4819 526 48527**	Dryer DRS15 With 3 ways valve
904 0	**4812 404 48919**	Clamp; right hand
904 1	**4812 404 38736**	Clamp; left hand
904 2	**4812 526 48192**	Bushing.
904 3	**4812 226 08023**	Pin

© Whirlpool EMEA

Exploded View



Exploded View

