# Spare Part List


| Pos | 12NC | Description |
|---|---|---|
| A001 | **4820 000 90953** | BACK SPACER |
| A001 | **4820 000 90960** | SCREW 8PX12.7 TORX |
| A002 | **4820 000 91611** | WORKING TABLE GLASS WHITE WHR |
| A003 | **4820 000 90948** | C00064577 Fixation top fixing square |
| A004 | **4820 000 31385** | HEATER HI-LIGHT 2300W D=230 |
| A005 | **4820 000 90977** | SIDE CROSSPIECE C.60 |
| A006 | **4820 000 22932** | HEATER 1200W/230V |
| A007 | **4820 000 28993** | SIDE PANEL RIGHT PW C60X60 LODZ |
| A008 | **4820 000 28994** | SIDE PANEL LEFT PW C60X60 LODZ |
| A009 | **4820 000 90875** | BACK STRUT RH/LH C60X60 LODZ |
| A010 | **4820 000 91612** | BACK PANEL COOKER 60X60 LODZ |
| A011 | **4820 000 90949** | UPPER BACK TRANSVERSE |
| A012 | **4820 000 22933** | HEATER 1700W/230V |
| A013 | **4820 000 62471** | FIXING SPRING |
| A014 | **4820 000 90942** | C00136453 Buffer piece brown |
| A015 | **4820 000 90978** | C00065059 Residual indic. |
| A099 | **4820 000 90980** | GAS RAIL FIXING BRACKET RIGHT |
| A099 | **4820 000 90886** | CHAIN ANCHORAGE |
| A999 | **4820 000 90979** | GAS RAIL FIXING BRACKET LEFT |
| B001 | **4820 000 91575** | CHIMNEY C60X60 LODZ |
| B002 | **4820 000 91576** | REDUCTION CHIMNEY C60X60 LODZ |
| B003 | **4820 000 22891** | THERMOSTAT, 16A 250V 250dC |
| B007 | **4820 000 22716** | JUNCTION BLOCK ITW F2000 |
| B008 | **4820 000 86579** | JUNCTION CLAMP |
| B010 | **4820 000 22705** | UPPER ELEMENT OVEN/GRILL |
| B011 | **4820 000 91578** | C00108931 Oven Insulation |
| B012 | **4820 000 91613** | C00109709 Oven cavity 7p c60x60 |
| B013 | **4820 000 91614** | OVEN FRONT PANELSE.TANG. SML C60 LODZ C. |
| B014 | **4820 000 22703** | OVEN DOOR SEAL |
| B015 | **4820 000 89437** | HINGE ROLLER SUPPORT RIGHT 60X60 |
| B016 | **4820 000 22922** | DRIP TRAY - BLACK ENAMELLED PYRO |
| B017 | **4820 000 23425** | C00299296 OVEN GRID 60/OS NEW |
| B019 | **4820 000 53459** | OVEN BACK PANEL C60X60 |
| B020 | **4820 000 22614** | Spring for thermostat bulb |
| B021 | **4820 000 27500** | TAPTITE SCREW |
| B022 | **4820 000 28300** | BASE PLATE C60X60 LODZ |
| B023 | **4820 000 22647** | FOOT |
| B024 | **4820 000 90893** | DRAWER/OVEN PANEL |
| B027 | **4820 000 27642** | FIXING INSERT M4 |
| B030 | **4820 000 23278** | LOWER HEATING ELEMENT BOX |
| B031 | **4820 000 23277** | OVEN BOTTON HEATING ELEMENT 230V/1200W |
| B032 | **4820 000 89438** | HINGE ROLLER SUPPORT LEFT 60X60 |
| B033 | **4820 000 22925** | ROUND HEATING ELEMENT 1600W/230V |
| B037 | **4820 000 61772** | OVEN INSULATION MAT - REAR 3CM |
| B038 | **4820 000 22693** | OVEN LAMP 25W 220V |
| B039 | **4820 000 22698** | LAMP ASSEMBLY 25 W 230 V |
| B040 | **4820 000 91584** | OVEN PANEL CROSSPIECE |
| B045 | **4820 000 23389** | WIRE RUNNERS OVEN SHELF SUPP. SHOCK |
| B046 | **4820 000 31065** | ROUND SECURING NUT - SHELF RUNNERS |
| B049 | **4820 000 91615** | SELF-CLEANING OVEN PANEL - LH/RH |

© Whirlpool EMEA


| Pos | 12NC | Description |
|---|---|---|
| C001 | **4820 000 22580** | ENERGY REGULATOR (HOTPLATE) 6+0 POSITION |
| C002 | **4820 000 22605** | REGOLATOR.ENERG.X GRILL/PIASTRA ALOGENA. |
| C003 | **4820 000 91616** | INNER DASHBOARD C60 E0 HOT2005 |
| C004 | **4820 000 22714** | PILOT LIGHT GREEN |
| C005 | **4820 000 91617** | CONTROL PANEL ACMT 6533/WH |
| C006 | **4820 000 22675** | NEON LENS CLEAR |
| C007 | **4820 000 91618** | KNOB DISC - PIASTRA EL./VTC PW.WHR |
| C008 | **4820 000 90912** | CONTROL KNOB DISC SPRING |
| C009 | **4820 000 91619** | KNOB ELECTRIC WHITE WHIRLPOOL |
| C010 | **4820 000 89436** | RUBBER BUFFER UPPER DOOR PROFILE |
| C011 | **4820 000 91590** | PLUG RH UPPER DOOR PROFILE |
| C012 | **4820 000 91591** | HANDLE SCREW T4 2X16 |
| C012 | **4820 000 91592** | OVEN DOOR HANDLE WHIRLPOOL SILVER |
| C013 | **4820 000 23415** | PLUG RH GLASS DOOR BOTTOM |
| C014 | **4820 000 31649** | DOOR GUM OVEN BLACK (LUCE) |
| C014 | **4820 000 91620** | OVEN DOOR GLASS ACMK 6130/WH |
| C015 | **4820 000 23416** | PLUG LH BOTTOM DOOR GLASS |
| C016 | **4820 000 23422** | DISHWARMER DOOR PW C.60 LODZ FG |
| C018 | **4820 000 22939** | FRONT DRAWER SUPPORT |
| C019 | **4820 000 23281** | DRAWER C60X60 |
| C020 | **4820 000 32176** | HINGE FOR OVEN DOOR 19MM FG CU.60x60 BRE |
| C021 | **4820 000 91594** | PLUG LH UPPER GLASS DOOR PROFILE |
| C022 | **4820 000 32179** | OVEN DOOR INNER GLASS FG C60 THERMOVIT |
| C023 | **4820 000 91622** | KNOB DISC - VTC HIGHLIGHT.BIA.WHR |
| C024 | **4820 000 91623** | ELECTRONIC PROGRAMMER BUTTON - WHR. BLAC |
| C025 | **4820 000 91624** | KNOB DISC THERMOSTAT+GRIL.PW.WHIRLPO |
| C026 | **4820 000 91625** | KNOB DISC - COM.MULTI11.WHITE WHR. |
| C027 | **4820 000 91626** | C00141232 Pilot lamp red |
| C028 | **4820 000 23436** | OVEN FUNCTION SWITCH MULTI10 |
| C029 | **4820 000 22699** | OVEN THERMOSTAT |
| C030 | **4820 000 91627** | PROGRAMMER GREEN 3 T 1R INVENSYS |
| C031 | **4820 000 91628** | STOP DOOR BLACK |
| C032 | **4820 000 91629** | PLUG DOOR STOP DOOR |

© Whirlpool EMEA

## Exploded View



## Exploded View



## Exploded View

