**Unknown**
**Κατάλογος αντ/κών**

Unknown
YYYY

| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 613602100 | 00 | AEG | FINESSE PLUS KM 21 | AT - BE - CZ - DE - FI - FR - SE |
| 613602501 | 00 | AEG | FINESSE PLUS CARAT | AT - BE - DE |
| 613602930 | 00 | AEG | KOMPAKT KM 21 | AT - BE - DE |
| 613602930 | 00 | AEG | KOMPAKT KM 21 | AT - BE - DE |


Unknown

**Electrolux Italia S.p.A.**
**Corso Lino Zanussi 30**
**I - 33080 Porcia**
**Italy**
Fax +39 (0)434 394096

**Αρ. έκδοσης**
**5005K07**
**1970/01/01**
7ML

© Electrolux

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Küchenmaschine Finesse Plus | KM 21 | E-Nr. 613 602 100 | weiß | DE |
| Kompakt | KM 21 | E-Nr. 613 602 930 | weiß | KR |
| Finesse Plus Carat | KM 21 | E-Nr. 613 602 501 | weiß | DE |




1) ab F.-Nr.: 01.94

02.94

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N5005K07
N5005K07

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| | 613602100 | 00 | 19900101 | FINESSE PLUS KM 21 |
| | 613602501 | 00 | 19900101 | FINESSE PLUS CARAT |
| | 613602930 | 00 | 19900101 | KOMPAKT KM 21 |
| | 613602930 | 00 | 19940101 | KOMPAKT KM 21 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| | 8996639090431 | | Ηλεκτρονική μονάδα |
| | 8996639090449 | | Διακόπτης |
| | 8996639090456 | | Μοχλός |
| | 8996639090464 | | |
| | 8996639090472 | | Πείρος |
| | 8996639090514 | | Πλήκτρο |
| | 8996639090522 | | Ελατήριο |
| | 8996639090530 | | Επικάλυψη |
| | 8996639090571 | | Πυκνωτής |
| | 8996639090589 | | Πέλμα στήριξης |
| | 8996639090886 | | Κλειδαριά |
| | 8996639090894 | | Ροδέλα |
| | 8996639090902 | | Ράβδος |
| | 8996639090910 | | Ελατήριο |
| | 8996639092601 | | Δακτύλιος ασφάλισης |
| | 8996639092619 | | Κλειδαριά |
| | 8996639092635 | | Κουμπί |
| | 8996639092643 | | Πλήκτρο |
| | 8996639092650 | | Καλύπτρα |
| | 8996639092742 | | |
| | 8996639092759 | | Κάλυμμα |
| | 8996639092767 | | Βάση |
| | 8996639092775 | | Βάση διακοπτών |
| | 8996639095380 | | Ηλεκτρονική μονάδα |
| | 8996699158441 | | |

© Electrolux

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Küchenmaschine Finesse Plus | KM 21 | E-Nr. 613 602 100 | weiß | DE |
| Kompakt | KM 21 | E-Nr. 613 602 930 | weiß | KR |
| Finesse Plus Carat | KM 21 | E-Nr. 613 602 501 | weiß | DE |




Teile nicht im Bild

663 909 060 Motor Kpl.

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N5005K08
N5005K08

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| | 613602100 | 00 | 19900101 | FINESSE PLUS KM 21 |
| | 613602501 | 00 | 19900101 | FINESSE PLUS CARAT |
| | 613602930 | 00 | 19900101 | KOMPAKT KM 21 |
| | 613602930 | 00 | 19940101 | KOMPAKT KM 21 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| | 8996639090563 | | Στήριγμα |
| | 8996639090597 | | Στάτορας |
| | 8996639090605 | | Κινητήρας |
| | 8996639090613 | | Οπλισμός |
| | 8996639090621 | | Υποδοχή ψήκτρας |
| | 8996639090639 | | |
| | 8996639090647 | | Τροχαλία |
| | 8996639090654 | | Ψήκτρα άνθρακος |
| | 8996639090662 | | Πηνίο σύνθετης αντίστασης |
| | 8996639090670 | | Αποσβεστήρας |
| | 8996639090688 | | Αποσβεστήρας |
| | 8996639090704 | | Ιμάντας |
| | 8996639090712 | | |
| | 8996639090720 | | Δακτύλιος |
| | 8996639090928 | | Οδοντωτός τροχός |
| | 8996639090936 | | Σύζευξη |
| | 8996639090944 | | Ελατήριο |
| | 8996639090951 | | Συνδετήρας |
| | 8996639090969 | | Ράβδος |
| | 8996639090977 | | Ροδέλα |
| | 8996639090985 | | Ροδέλα |
| | 8996639095372 | | Προσαρμογέας |

© Electrolux

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Küchenmaschine Finesse Plus | KM 21 | E-Nr. 613 602 100 | weiß | DE |
| Kompakt | KM 21 | E-Nr. 613 602 930 | weiß | KR |
| Finesse Plus Carat | KM 21 | E-Nr. 613 602 501 | weiß | DE |




A/D = raspelt fein/schneidet fein
C/H = raspelt grob/schneidet dick
G = reibt fein (Kartoffel
E = Pommes frites

Teile nicht im Bild

663 909 539 Schutz für Metallmesser

02.94

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N5005K09
N5005K09

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| | 613602100 | 00 | 19900101 | FINESSE PLUS KM 21 |
| | 613602501 | 00 | 19900101 | FINESSE PLUS CARAT |
| | 613602930 | 00 | 19900101 | KOMPAKT KM 21 |
| | 613602930 | 00 | 19940101 | KOMPAKT KM 21 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| | 8996639090761 | | Αναδευτήρας |
| | 8996639090787 | | Μηχανή κοπής |
| | 8996639090795 | | Μηχανή κοπής |
| | 8996639090803 | | Μηχανή κοπής |
| | 8996639090993 | | Ροδέλα |
| | 8996639091033 | | Άρθρωση με μπίλια |
| | 8996639091041 | | Μηχανή κοπής |
| | 8996639091058 | | Κλειδαριά |
| | 8996639091066 | | Στήριγμα |
| | 8996639091074 | | Ροδέλα |
| | 8996639091082 | | Μηχανή κοπής |
| | 8996639091702 | | Στήριγμα |
| | 8996639091710 | | Φίλτρο |
| | 8996639092593 | | Σπάτουλα |
| | 8996639092627 | | |
| | 8996639092668 | | Τάπα |
| | 8996639092676 | | Κάλυμμα |
| | 8996639092684 | | Τάπα |
| | 8996639092692 | | Μαχαίρι |
| | 8996639092700 | | Στήριγμα |
| | 8996639092718 | | Αναδευτήρας |
| | 8996639092726 | | Δοχείο |
| | 8996639092734 | | Κάλυμμα |
| | 8996639092783 | | Δοχείο |
| | 8996639095398 | | Κάλυμμα προστατευτικό |
| | 8997801149005 | | Παξιμάδι |

© Electrolux