


Gebrauchsanweisung
51 4780
(D,F,GB,I,NL)

Tips und Rezepte
51 3804
(D)

Montageanleitung
51 3664
(D,F,GB,I,NL)

Bratzeitautomatik–
Wählscheibe
51 3359
(D,F,GB,I,NL)


Zubehör:

HZ 8042
Bratpfanne
HZ 8043
Alu–Backblech
HZ 8044
Spritzschutzpfanne
HZ 8057
Universalpfanne
HZ 8082
Katalyse–Set
HZ 8086
Backblech emailliert
HZ 9150
Glasbräter

1) 03 2379
D1
03 2382
D2

2) 03 2955
D1
03 2954
D2,D3


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 27 3169
D1
27 3175
D2
2) 70 7255
63 mA/T
3) 20 8631
Set
4) 03 0405
kompl.
5) 27 3170
D1
27 3176
D2

e231320-3/2

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 11 1284
   Rost
2) 11 1270
   Spritzschutz
3) 11 1286
   Backblech
4) 11 4891
   Kombipfanne

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101