


DE'LONGHI "INT" PRO100 Ex:1



1ª VERSIONE



2ª VERSIONE



DE'LONGHI PRO 100 EX:1

INT PRO100EX:1

Pos.	Code	Description
01	5328102500	PUSH BUTTON
02	VT205083	Front Protection
03	5328102600	STOP
04	VT157339	SWITCH
05	VT205082	Rear Protection
07	VT505537	BODY
08	7028101600	COVER
09	536665	YELLOW LENS
10	ES000	*NOT AVAILABLE
11	5928114200	KNOB
12	552244	STOPPER
13	SC5804300	O-RING
14	ES000	*NOT AVAILABLE
15	7028101000	BRACKET
16	534626	CABLE GROMMET
17	5128102500	LAMP
18	535156	FOOT
19	SC4524240	COVER
20	5228104900	THERMOSTAT
22	7328100800	RUBBER CARPET
23	5328105200	FUNNEL
24	5312810001	CONNECTION
25	5128100800	SWITCH
26	5328505100	TUBE
27	7328115800	PLATE
28	5928101100	TEMPLATE
29	ES000	*NOT AVAILABLE
30	SC29991333	CABLE GROMMET
31	SC29991334	CABLE GROMMET
32	5128100700	WARNING LIGHT
33	SC6824830	GREEN LENS
34	SC5534210	BODY
35	VT257031	GASKET
36	5528100800	CABLE
39	VT157332	NOISE FILTER
41	5228101600	THS 160
42	5228102100	TERMOSTATO 125°

DE'LONGHI PRO 100 EX:1

INT PRO100EX:1

43	SC6404200	PLATE
45	5128103800	HEATING Element
46	SC29990077	SUPPORT
49	SC29993057	GASKET
50	VT257033	SPACER
59	VT105671	SOLENOID VALVE
61	VT557132	BOILER
62	ES000	*NOT AVAILABLE
63	VT257032	SPACER
64	SC29991056	WIRE CLAMP
70	5328115200	PUSH BUTTON COVER
71	7328128400	PUSH BUTTON
72	7328128400	PUSH BUTTON
73	VT157339	SWITCH
74	5328111000	SUPPORT
75	VT105150	SPRING
76	5928114900	KNOB
77	5328106400	CABLE GROMMET
78	ES000	*NOT AVAILABLE
79	5328109100	ORANGE LENS
80	5928111600	COVER
81	5528103900	CABLE