EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2215

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
910142351	000	Juno	EHC 9.4 GK WE E-EINB	AT - DE


Φούρνοι,
Καταλυτικοί εντοιχιζόμενοι παραδοσιακοί

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
JUNO01671
1970/01/01
DGN

© Electrolux

© Electrolux



J6090Q

Αρ. διασκόρπισης NJ6090Q
N001423510

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910142351	000		EHC 9.4 GK WE E-EINB

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1250229000005	A	
002	1250207845009	A	
003	1051317712661	A	
004	1002610992005	A	Διακοσμητικό,Δεξιά
005	1002610991007	A	Διακοσμητικό,Αριστερά
006	1021337501204	A	
007	1250565272002	A	Λυχνία,40W
008	1250233710003	A	Σύνδεσμος
009	1250216149005	A	
010	1091002002523	A	
011	1250284063005	A	
012	1021947501206	A	
013	1250233958008	A	
014	1250224929000	A	
015	1250224931006	A	
016	1036301703685	A	
017	1003498301681	A	Ταινία προστασίας
018	1036200390683	A	
019	1236501292139	A	
020	1236501291131	A	
021	1171815505688	A	Διαχωριστικό
022	1250224991000	A	Πείρος διαστήματος
023	1250214126005	A	
024	1250280477001	A	
025	1281108401204	A	
026	1250280732009	A	
027	1250280479007	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
028	1250240723007	A	
029	1281112801209	A	
030	1250216612002	A	
031	1250216962001	A	
032	1250212224000	A	Περόνη
033	1250216345009	A	
034	1250211344007	A	Πλάκα σύνδεσης
035	1250214559007	A	
036	1250279909006	A	Ελατήριο
037	1250249176009	A	
038	1250211387006	A	
039	1250216411009	A	
040	1022250590000	A	
041	1016015690006	A	
042	1250213077001	A	
043	1250280614009	A	Σταθερός θερμοστάτης
044	1250212600001	A	

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ6090Q
N001423510

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910142351	000		EHC 9.4 GK WE E-EINB

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
045	1250214968000	A	
046	1301917790009	A	
047	1250214733008	A	Ανεμιστήρας ψύξης,240V
048	1250212436000	A	
049	1250212664007	A	Θερμοστάτης
050	1250220762009	A	Διακόπτης
051	1303412901206	A	
052	1250276847001	A	Λαμαρίνα
053	1250278162003	A	
054	1250565265006	A	Λυχνία,E14,240V
055	1250212051007	A	
056	1250278164009	A	
057	1250252151006	A	Μετρητής λεπτών
058	1250278166004	A	
059	1250278167002	A	
060	1250220769004	A	Σετ πλήκτρων
061	1081379901415	A	
062	1006005390006	A	
063	1250224255000	A	Σιαγόνα
064	1250224309005	A	
065	1250245858006	A	
066	1250250949005	A	
067	1250212113005	A	
068	1250279787006	A	
069	1250279275002	A	Ελατήριο
070	1250212111009	A	
071	1250430545004	A	Περίβλημα,Κάλυμμα προστατευτικό,Σιλικόνη
072	1250276127008	A	
073	1250252461009	A	
074	1250278220009	A	
075	1006004990004	A	
076	1250268205002	A	
077	1017402990009	A	
078	1250222747008	A	
079	1016401801662	A	Δίσκος ψησίματος
080	1016707101668	A	Δίσκος ψησίματος
081	1091001802667	A	Λεκάνη αποστράγγισης
082	1250255122004	A	
083	1250214411001	A	
084	1471304302666	A	

© Electrolux