
DE'LONGHI "EU" O190 CHROME



DE'LONGHI O 190 Cromato

EU O190C

Pos.	Code	Description
	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS
01	ES000	*NOT AVAILABLE
02	ES000	*NOT AVAILABLE
03	531646	SPACER
04	551855	FOOT
05	5318102100	CLOSURE
06	690088	SEPARATOR
07	ES000	*NOT AVAILABLE
08	690085	BOTTOM
09	7018102000	FRAME
10	7118100100	SUPPORT
11	6118100000	ROD
12	5318101000	GLASS
13	611228	SPRING
14	7318124200	SUPPORT
15	7318124200	SUPPORT
16	7318155300	DOOR
17	7018120500	DRIP PAN
18	5511810308	PLATE
19	611229	WIRE RACK
20	702399	HANDLE
21	6918111800	DRAWER
22	5918106300	CONTROL PANEL
23	5518103400	KNOB
24	5518103300	KNOB DKS/ITALORA
25	5518103200	KNOB
26	602650	RING
27	5218100300	THERMOSTAT
28	VN057	SEE NOTE
28	521468	TIMER ITALORA
29	521453	Change Over Switch
30	5118100800	WARNING LIGHT
31	5118100700	DIODE
32	535532	INSULATOR
33	732303	WIRE CLAMP
34	5119105900	MOTOR
35	5318116900	SUPPORT

DE'LONGHI O 190 Cromato

EU O190C

36	606537	FAN
37	7018101500	SIDE
38	5118105900	HEATING Element
39	5118106000	Heating Element Up PZ.1
40	511432	LAMP HOLDER
41	531847	RUBBER PAD