Spare Part List

Pos	12NC	Description
012 0	**4819 462 48511**	Foot
040 0	**4819 417 19585**	Hinge
040 1	**4819 417 19584**	Hinge metal version
040 7	**4819 462 58187**	Cover hinge
040 8	**4819 462 58354**	Cover hinge
101 0	**4819 442 69242**	Door freezer
110 0	**4819 498 78155**	MANIGLIA CESTELLO
111 0	**4819 498 78464**	Door handle
111 8	**4819 462 88135**	Handle cover
130 2	**4819 417 38118**	Plunger + key
130 3	**4819 401 18332**	Hook
130 4	**4819 532 58291**	Washer
130 5	**4812 440 98071**	Cover
130 6	**4819 404 79522**	Support
241 0	**4819 458 68274**	Basket
241 6	**4819 458 68275**	Grid
252 0	**4812 418 79709**	Casing
252 1	**4812 440 78956**	Cover
301 0	**4819 462 88137**	Control panel
321 0	**4819 381 18251**	Lens red
321 1	**4819 381 18252**	Lens green
321 2	**4819 381 18253**	Lens yellow
335 0	**4819 411 29585**	Knob thermostat
339 0	**4819 535 98662**	Rod
350 0	**4819 134 48519**	Pilot lamp neon
350 2	**4819 134 48518**	Pilot lamp fluores
402 0	**4812 360 38584**	Compressor EMT 40 CLP
491 0	**4819 462 79805**	Cover,conn.bloc
561 2	**4819 290 68367**	Connectionblock ,Zanus; Zanussi
566 2	**4819 271 29077**	Thermostat A04-0282-29
614 1	**4812 280 68345**	Monoblock
620 2	**4819 276 18404**	Switch
740 0	**4819 511 48674**	Condenser
740 4	**4819 404 79471**	Holder
764 2	**4819 480 28144**	Dryer
781 0	**4819 462 88134**	Panel drain

© Whirlpool EMEA

Exploded View

