Unknown
Κατάλογος αντ/κών

Unknown
YYYY

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
613602100	00	AEG	KOMPAKT KM 21	AT - BE - CZ - DE - FI - FR - SE
613631000	00	AEG	KOMPAKT KM 31	AT - BE - CZ - DE - FI - SE
613641000	00	AEG	KOMPAKT KM 41	AT - BE - CZ - DE - FI - GR - HR
950075500	00	AEG	KM500	AT - BE - DE - FI
950075501	00	AEG	KM21	AT - BE - CZ - DE - FI - GR - NL - za


Unknown

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5007C04
2000/03/01
7ML

© Electrolux

Küchenmaschine KM 21 Finesse Plus el.	E-Nr. 613 602 100 A)	DE
Küchenmaschine KM 21 Finesse Plus el.	E-Nr. 950 075 501 A)	DE
Küchenmaschine KM 31 Finesse Super el.	E-Nr. 613 631 000 B)	DE
Küchenmaschine KM 41 Finesse Profi el.	E-Nr. 613 641 000 C)	DE
Küchenmaschine KM 500	E-Nr. 950 075 500 D)	DE



Teile nicht im Bild:

663 909 709 C) Kontroll-Leuchte

1) ab F.- Nr.: 01.94
2) ab F.- Nr.: 06.94

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N5007C04
N5007C04

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
	613602100	00	19940101	KOMPAKT KM 21
	613631000	00	19940101	KOMPAKT KM 31
	613641000	00	19940101	KOMPAKT KM 41
	950075500	00	19950101	KM500
	950075501	00	19950101	KM21

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
	8996639090431		Ηλεκτρονική μονάδα
	8996639090449		Διακόπτης
	8996639090456		Μοχλός
	8996639090464		
	8996639090472		Πείρος
	8996639090514		Πλήκτρο
	8996639090522		Ελατήριο
	8996639090530		Επικάλυψη
	8996639090589		Πέλμα στήριξης
	8996639090886		Κλειδαριά
	8996639090894		Ροδέλα
	8996639090902		Ράβδος
	8996639090910		Ελατήριο
	8996639092601		Δακτύλιος ασφάλισης
	8996639092619		Κλειδαριά
	8996639092635		Κουμπί
	8996639092643		Πλήκτρο
	8996639092650		Καλύπτρα
	8996639092759		Κάλυμμα
	8996639092767		Βάση
	8996639092775		Βάση διακοπτών
	8996639095380		Ηλεκτρονική μονάδα
	8996639096925		Πρόσοψη διακοπτών
	8996639096966		Περίβλημα
	8996639097097		Ενδεικτική λυχνία
	8996639097105		Καλύπτρα
	8996639097113		Κουμπί ρύθμισης
	8996639097121		Πλήκτρο
	8996639097139		Πρόσοψη διακοπτών
	8996639097147		Περίβλημα
	8996639097154		Κάλυμμα
	8996699158441		

© Electrolux

Küchenmaschine KM 21 Finesse Plus el.	E-Nr. 613 602 100 A)	DE
Küchenmaschine KM 21 Finesse Plus el.	E-Nr. 950 075 501 A)	DE
Küchenmaschine KM 31 Finesse Super el.	E-Nr. 613 631 000 B)	DE
Küchenmaschine KM 41 Finesse Profi el.	E-Nr. 613 641 000 C)	DE
Küchenmaschine KM 500	E-Nr. 950 075 500 D)	DE



Teile nicht im Bild:

663 909 066 Drossel

* bis F-Nr.: 05/92 müssen bei einem Motortausch zusätzlich folgende Teile ausgewechselt werden: 663 909 056 Platine
663 909 053 Ablenkplatte


© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
	613602100	00	19940101	KOMPAKT KM 21
	613631000	00	19940101	KOMPAKT KM 31
	613641000	00	19940101	KOMPAKT KM 41
	950075500	00	19950101	KM500
	950075501	00	19950101	KM21

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
	8996639090563		Στήριγμα
	8996639090605		Κινητήρας
	8996639090647		Τροχαλία
	8996639090654		Ψήκτρα άνθρακος
	8996639090662		Πηνίο σύνθετης αντίστασης
	8996639090670		Αποσβεστήρας
	8996639090688		Αποσβεστήρας
	8996639090704		Ιμάντας
	8996639090712		
	8996639090720		Δακτύλιος
	8996639090928		Οδοντωτός τροχός
	8996639090936		Σύζευξη
	8996639090944		Ελατήριο
	8996639090951		Συνδετήρας
	8996639090969		Ράβδος
	8996639090977		Ροδέλα
	8996639090985		Ροδέλα
	8996639095372		Προσαρμογέας
	8996639096933		Κινητήρας
	8996639096941		Συνδετήρας
	8996639096958		Ασφάλεια τήξης

© Electrolux

Küchenmaschine KM 21 Finesse Plus el.	E-Nr. 613 602 100 A)	DE
Küchenmaschine KM 21 Finesse Plus el.	E-Nr. 950 075 501 A)	DE
Küchenmaschine KM 31 Finesse Super el.	E-Nr. 613 631 000 B)	DE
Küchenmaschine KM 41 Finesse Profi el.	E-Nr. 613 641 000 C)	DE
Küchenmaschine KM 500	E-Nr. 950 075 500 D)	DE



2) ab F. - Nr.: 09.94

Teile nicht im Bild:

663 909 539 Schutz für Metallmesser

***** je nach Gerätetypen, Sonderzubehör

A/D = raspelt fein/ schneidet fein
C/H = raspelt grob/ schneidet dick
G = raspelt fein (Kartoffel)
E = Pommes frites

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N5007C06
N5007C06

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
	613602100	00	19940101	KOMPAKT KM 21
	613631000	00	19940101	KOMPAKT KM 31
	613641000	00	19940101	KOMPAKT KM 41
	950075500	00	19950101	KM500
	950075501	00	19950101	KM21

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
	8996639090761		Αναδευτήρας
	8996639090787		Μηχανή κοπής
	8996639090795		Μηχανή κοπής
	8996639090803		Μηχανή κοπής
	8996639090993		Ροδέλα
	8996639091033		Άρθρωση με μπίλια
	8996639091041		Μηχανή κοπής
	8996639091058		Κλειδαριά
	8996639091066		Στήριγμα
	8996639091074		Ροδέλα
	8996639091082		Μηχανή κοπής
	8996639091702		Στήριγμα
	8996639091710		Φίλτρο
	8996639092593		Σπάτουλα
	8996639092627		
	8996639092668		Τάπα
	8996639092676		Κάλυμμα
	8996639092684		Τάπα
	8996639092692		Μαχαίρι
	8996639092700		Στήριγμα
	8996639092718		Αναδευτήρας
	8996639092726		Δοχείο
	8996639092734		Κάλυμμα
	8996639092783		Δοχείο
	8996639095398		Κάλυμμα προστατευτικό
	8996639096883		Γρανάζι
	8996639096891		
	8996639096909		
	8996639096917		Κάλυμμα
	8996639101675		Καλύπτρα
	8997801149005		Παξιμάδι

© Electrolux

Küchenmaschine KM 41 Finesse Profi el. E-Nr. 613 641 000 DE



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N5007C07
N5007C07

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
	613602100	00	19940101	KOMPAKT KM 21
	613631000	00	19940101	KOMPAKT KM 31
	613641000	00	19940101	KOMPAKT KM 41
	950075500	00	19950101	KM500
	950075501	00	19950101	KM21

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
	8996639096974		Ένθετο
	8996639096982		
	8996639096990		Κάλυμμα ασφαλείας
	8996639097006		Κάλυμμα
	8996639097014		Διάφραγμα
	8996639097022		
	8996639097030		Φίλτρο
	8996639097048		Φίλτρο
	8996639097055		Φίλτρο
	8996639097063		
	8996639097071		Ελατήριο
	8996639097089		Τάπα

© Electrolux