
BOSCH

HEN3523/02–V01, weiss
HEN3543/02–V02, braun
HEN3563/02–V03, schwarz
HEN3553/02–V04 Edelstahl

Herde
Einbauherde



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 4285 (de)
58 4287 (nl)
58 4288 (es)
58 4289 (pt)
58 4292 (el)
58 4293 (ru)
58 4294 (hu)
58 4295 (tr)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1101
Backblech emailliert
HEZ1301
Universalpfanne
HEZ1401
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug

1) 01 4254


e134799-6/1

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

HEN3523/02–V01, weiss
HEN3543/02–V02, braun
HEN3563/02–V03, schwarz
HEN3553/02–V04 Edelstahl

Herde
Einbauherde



e134799-6/2


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach
HEZ1700
Profi–Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ1610
Katalyse–Set
HEZ6001
Backform
Auslausicher

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134799-6/3


Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134799-6/4


Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101



e134799-6/5

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134799-6/6

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101