
SIEMENS

HE47024/01–V01, weiss
HE47044/01–V02, braun
HE47054/01–V03, Edelstahl
HE47064/01–V04, schwarz

HERDE
Einbauherde



Gebrauchsanweisung

52 5110–(DE)
52 5111–(GB)
52 5112–(FR)
52 5113–(NL)
52 5114–(DK)
52 5115–(GR)
52 5116–(ES)

Montageanweisung:
52 4061
(DE,GB,FR,IT,NL,DK,
SE,NO,FI,ES,PT,GR,
CZ,PL,TR,RU)

Kochbuch
51 6464–(DE)

1) 01 4254

Zubehör
Siehe nächste Seite


e233181-6/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS

HE47024/01–V01, weiss
HE47044/01–V02, braun
HE47054/01–V03, Edelstahl
HE47064/01–V04, schwarz

HERDE
Einbauherde




Zubehör:
HZ24000
Backblech Alu
HZ24100
Backblech emailliert
HZ24200
Backblech (Auszug)
HZ24300
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ25001
Adapterkabel
HZ24700
Profi–Auszug
HZ26000
Metallbräter


1) 26 0928
Set

e233181-6/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1)17 4791
Set
2) 21 5852
Set
3) 21 5832
Set


e233181-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e233181-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101