EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2430


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911539030	00	Zanussi	ZDT111	BE - CZ - EE - ES - GR - HR - HU - KZ - LT - LU - LV - NL - PL - RO - SI - SK - TR - UA

Πλυντήρια πιάτων,
δαπέδου

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599716499
2011/11/14
PLV

© Electrolux


541
322A
326A
586
150
322
523B
135
326
110B
567
344
521D
597A
552
597
523
260
308
505
130A
335
552D
330A
322B
550B
580
301
531
523C
330

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113026998
P09113053642

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911539030	00	20090302	ZDT111

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110B	1527937013	A	Σωλήνας,Στέγνωμα,L=680
130A	1524445010	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό,L=1730
135	1171458100	A	Μεταβιβαστής αέρα,ACTIVE DRYING
150	1170151029	A	Κάδος
260	1526642028	A	Ελατήριο,Στροφέας
301	1526298110	A	Βάση,Κέλυφος
308	50286437004	A	Kit,Στροφέας πόρτας,Δεξιά-αριστερά,DIVA-45/60
322	1527129611	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Άνω
322A	1170350019	A	Τραβέρσα,Πίσω,Άνω
322B	1527256109	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Κάτω
326	1560107805	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Επιμεταλλωμένο
326A	1560107904	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Επιμεταλλωμένο,519x808mm
330	1526617020	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Εμπρός,121mmxM8
330A	1526994007	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Κεντρικό,130x20mm
335	1527142002	A	Οδοντωτός τροχός
344	1522344058	A	Κλειδαριά
505	1526715303	A	Διακοσμητικό,Κάδος,Ανοικτό γκρι,L=1710
521D	1526576002	A	Τάπα,Κλειδαριά
523	50289087004	A	Κιτ στήριξης τροχού,Βαθύ γκρι,4 τεμ.
523B	1118814001	A	Ενίσχυση,Στήριγμα
523C	1526315039	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Αριστερά
523C	1526315138	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Δεξιά,81.5mm
531	1170685000	A	Βίδα ρύθμισης,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
541	1526417009	A	Σφιγκτήρας σωλήνα
550B	1522345030	A	Προστασία καλωδίωσης
552	1170542003	A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552D	1523698064	A	Οδηγός ολίσθησης,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
567	1523236030	A	Στήριγμα
580	1526314065	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Κάτω,DIVA/60--
586	1170209009	A	Γωνία στερέωσης,Επάνω
597	1520479302	A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Βαθύ γκρι
597A	8996461234057	A	Τερματικό,Πίσω,Βαθύ γκρι
999	1525001002	A	Μεμβράνη,Αλουμίνιο,Ατμός,600x80mm
999	1527711004	A	Κάλυμμα,Κάλυμμα προστατευτικό,Βίδες
999	1527971103	A	Σφουγγάρι,Πλευρικό
999	1569885906	A	Οδηγίες χειρισμού
999	1569886102	A	Οδηγίες χειρισμού
999	1569886201	A	Οδηγίες χειρισμού
999	1569886300	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	1569886409	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	1569886508	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	1569886607	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	1569886706	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	1569886805	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113026998
P09113053642

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911539030	00	20090302	ZDT111

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
999	1569886904	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	1569887100	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	1569887209	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	1569887308	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	1569887407	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	1569887506	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE
999	50282092001	A	Συνδετήρας,Πείρος,Υποστήριγμα,24.5x5.8mm, 4 pcs.

© Electrolux


521
14
118
523B
12A
110C
110D
7A
11B
12
506
10
6
11
130
48
567
6A
9113048546


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113048546
P09113053643

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911539030	00	20090302	ZDT111

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
006	1113196503	A	Κινητήρας πλύσης,RAST5 2600 rpm.
006A	50293177007	A	Αντλία εξαγωγής,50Hz.
007A	1520393115	A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
010	1560734004	A	Αντίσταση,230V./2000W.-d.32mm.
011	1560744003	A	Πυκνωτής εκκίνησης
011B	1526204027	A	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
012	1528189028	A	Πιεσοστάτης,Στάθμη,65/45
012A	1528189127	A	Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,123/98
014	1560608018	A	Μονάδα,Πλακέτα ηλεκτρονική,EDW503
048	1115912063	A	Αισθητήρας θερμοκρασίας,NTC
110C	1170450413	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,L=515
110D	1170450512	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Στάθμη,L=525
118	1113141038	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό
130	1118535036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αισθητήρας θερμοκρασίας
506	50297120003	A	Kit,Στήριγμα,Πλωτήρας
521	1526601115	A	Τάπα,Πληκτρολόγιο,Μαύρο
523B	1171241001	A	Βάση,Πιεσοστάτης
567	1118709201	A	Στήριγμα κινητήρα
999	1526491012	A	Καλώδιο ρεύματος,Φλάντζα υπερχείλισης
999	1560117127	A	Καλωδίωση,Πλήρες
999	50292078008	A	Καλώδιο παροχής,Schuko

© Electrolux


145
130A
135A
139A
139
120
132
120B
111
127B
127
130B
155
127C
521
303
320
130C
140
112
520
9113052468


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113052468
P09113053644

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911539030	00	20090302	ZDT111

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
111	1560631002	A	Σωλήνας παροχής,Acqua-control,L=1500mm
112	1560330001	A	Σωλήνας αποχέτευσης,Πλήρες,1930mm
120	1526612039	A	Φίλτρο εξαγωγής,Πλήρες
120B	1119082004	A	Φίλτρο,Πλαστικό,Ανοικτό γκρι
127	1118945011	A	Σύνδεσμος,Φρεάτιο,Αντίσταση
127B	1118946100	A	Σύνδεσμος,Αντίσταση,Αντλία πλύσης
127C	1526716012	A	Σύνδεσμος,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο
130A	1523119012	A	Στεγανοποιητικό,Βραχίονας ψεκαστήρα
130B	8996461217706	A	Φλάντζα,Φρεάτιο
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
132	1118940004	A	Στήλη,Υποδοχή,Ψεκαστήρας κάτω
135A	50281041009	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Γκρι,Πλήρες,DIVA
139	1118952009	A	Ψεκαστήρας κάτω,Ανοικτό γκρι,L= 459.2mm
139A	1118949005	A	Άνω βραχίονας ψεκασμού,Ανοικτό γκρι,L= 450mm
140	1170481004	A	Λεκάνη,Μικρό,Ηλεκτρονική μονάδα
145	1118960002	A	Συλλέκτης,Κάθετο,L= 427.9mm
155	1560930008	A	Φρεάτιο,Πλήρες
303	1170159030	A	Σκελετός βάσης
320	1526272107	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης,Βαθύ γκρι
520	1560332007	A	Φλάντζα,Σωλήνας αποχέτευσης
521	1527389009	A	Τάπα,Σωλήνας αποστράγγισης

© Electrolux



521
527
130
589
130A
117
48
5
© Electrolux
9113021581

Αρ. διασκόρπισης P09113021581
P09113053645

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911539030	00	20090302	ZDT111

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
005	4055015228	A	Αποσκληρυντής,AWECO
048	4055015236	A	Αισθητήρας άλατος,AWECO
117	1119309001	A	Αποσκληρυντής,AWECO
130	1521128106	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
130A	1526505001	A	Ροδέλα,Αποσκληρυντής,h=13mm
521	1526411002	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,53.7x14.3mm
527	1526449101	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,54x12.7mm
589	1560697003	A	Χοάνη,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Γκρι

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113031858
P09113053646

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911539030	00	20090302	ZDT111

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
007	50287927003	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
130	1527401002	A	Λάστιχο πόρτας,Κάτω,Μαύρο,L=550
305	1560285809	A	Πόρτα,Επιμεταλλωμένο,Ολοκληρωμένο,LS60/IT-520x588-
311	1170189037	A	Εσωτερικό πόρτας
344	4055259669	A	Κλειδαριά πόρτας,Σημείωση,Σετ
509A	1520419142	A	Στήριγμα,Στροφέας
518	1526414022	A	Γέφυρα,Κλειδαριά πόρτας
563	50290016000	A	Kit,Καβίλια,Πρόσοψη πόρτας,2pcs
999	1170632002	A	Πρότυπο αποτύπωσης,60--I.T.

© Electrolux



© Electrolux


P09113019664

Αρ. διασκόρπισης P09113019664
P09113053647

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911539030	00	20090302	ZDT111

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
510	1560846006	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Γκρι,Zanussi
595	1528432303	A	Πλήκτρο,on/off,Γκρι

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113023336
P09113053648

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911539030	00	20090302	ZDT111

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1118987013	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Κάτω,Ανοικτό γκρι,DIVA light/
319A	1118983624	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Ανοικτό γκρι,DIVA light/60
320	1525019103	A	Σχάρα,Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Γκρι
342	1525593008	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Ανοικτό γκρι,Πλήρες
523	50286967000	A	Kit τροχών,8 τεμ.,Βαθύ γκρι,DIVA45/60 D=25mm
523A	50286965004	A	Kit τροχών,8 τεμ.,Βαθύ γκρι,DIVA45/60 D=40mm
523B	1527713133	A	Υποδοχή,Φλιτζάνια,Γκρι

© Electrolux