


Gebrauchsanweisung
58 1482 (de)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
58 0380 (de)

Kurzanleitung
58 0381 (de)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege–Kombirost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett–
pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech


1) 01 4254

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS

HE37025/02–V01, weiss
HE37045/02–V02, braun
HE37065/02–V03, schwarz
HE37055/02–V04, Edelstahl

Herde
Einbauherde




1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter


e234198-6/2

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101




e234198-6/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101




Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



e234198-6/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



36 4869

36 4867

36 4867

29 0112
Set

28 4723

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101