
BOSCH

HEN3222/02–V01, weiss
HEN3202/02–V02, braun
HEN3262/02–V03, schwarz
HEN3252/02–V04, Edelstahl

Herde
Einbauherde



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 1515 (de)
58 1516 (nl)
58 6278 (el)
58 5565 (fr)*
58 5567 (it)*
* nicht Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Kurzanleitung
52 9996
(de,fr,nl)

Zubehoer:
HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2400
Einlege–Kombirost
HEZ3700
Profi–Auszug

1) 02 0943
2) 01 4254

e134391-6/1

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ3701
Profiauszug + Fett–pfanne und Grillrost
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ5300
Aktiv–Kat.

e134391-6/2

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .




e134391-6/3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e134391-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



28 4742

28 4742

36 4869

28 4723

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101