
DE' LONGHI "EU" FP103A

BIANCO - WHITE



DE'LONGHI FP103A BIANCO - WHITE

EU FP103A/W

Pos.	Code	Description
03	612011	STOP
05	534703	GASKET
07	ES000	*NOT AVAILABLE
08	7325103500	HANDLE
09	7312576469	BASKET
10	534992	TRAY
11	534993	SUPPORT
12	ES000	*NOT AVAILABLE
13	611780	SPRING
14	611782	PIN
15	7325126800	CASING
16	536784	HOOK
17	521096	TIMER 20'
18	622289	PROTECTION
19	5325137100	FRAME
20	592752	DOOR
21	536330	BRUSH
22	5325137300	SPACER
23	7325103100	TIMER BUTTON 20
24	5925101100	PUSH BUTTON BLACK
25	5125100000	WARNING LIGHT
26	592986	SLIDER
27	5125105200	SWITCH
28	536782	PEDESTAL
29	552583	BOTTOM
30	536256	GEAR
31	512284	THERMOSTAT
32	5325120600	STOPPER
33	535235	TUBE
34	532509	CLIP CLAMP
35	532524	GASKET
36	622063	PIN
37	534574	BUSH
38	5125102800	MOTOR
39	532233	RUBBER PAD
40	ES000	*NOT AVAILABLE
41	ES000	*NOT AVAILABLE

DE'LONGHI
FP103A BIANCO - WHITE
EU FP103A/W

44	611779	SPRING