


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
52 9021 (no,sv,fi)
V01
58 0175 (no)
V02
58 0176 (sv)
V02
58 0177 (fi)
V02
Bratautomatikkarte
52 0384
(en,da,sv,no,fi)

Zubehör:
HEZ4000
Backblech Alu
HEZ4100
Backblech emailliert
HEZ4200
Backblech–Auszug
HEZ4300
Universalpfanne
HEZ4400
Kombirost
HEZ4700
Profi–Pfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ 21GB
Glasbräter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne

1) 01 4254

e134012-6/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) Befestigungssatz
06 9488

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 48 1284
Set



e134012-6/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134012-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 16 3067
2) 29 7206
Set

e134012-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101