
SIEMENS

HE38E24/02–V01, weiss
HE38E44/02–V02, braun
HE38E64/02–V03, schwarz

HERDE
Einbauherde



Gebrauchsanweisung
58 1789 (de)
58 1790 (el)
58 6285 (nl)*
* nicht Lieferumfang


Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 4336 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)

1) 01 4254

e234222-6/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege–Kombirost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett–pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter


1) 48 1284
Set

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




e234222-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




e234222-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e234222-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



36 4869

36 4867

36 4867

29 0112
Set

28 4723

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101