



Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 6339
(de,en,fr,nl,it,es,pt)
sv,no,fi,da)

Einbauschablone
58 6239

Zubehör:

Starterset Umluftbetrieb
DHZ4505

Griffleiste–Alu
DHZ4670
43 4285

Griffleiste–Edelstahl
DHZ4650
43 4282


Absenkrahmen
DHZ4600

Reduzierstück
120 mm – 100 mm
08 8208

Rückstauklappe
48 1051



Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101




1) 17 5069
2) 49 0520
3) 42 0330
4) 42 0327
5) 49 0517

Umbausatz Leiste/End–schalter
43 5852
bis FD 8306



Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101