

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BRAUN Turbo-jet

INT 4316 PV 1000

Pos.	Code	Description
	BR64316627	Valve nozzle
1	BR64316621	Sole plate cpl.
2	BR64316656	Spacer tube
3	BR64316626	Seal
5	BR64318645	Lower housing
6	BR64316631	Screw 4x10,5
7	BR64316628	Tube
8	BR64316632	Screw 4x21
9	BR64316645	Connection centering
10	BR64316630	Reflector
11	BR64316633	Thermostat lever
12	BR64316641	Slider
13	BR64316634	Container cpl.
14	BR64318625	Screw 4x20
15	BR64316636	Jet pump cpl.
16	BR64316648	Button, marked
17	BR64316643	Temperature control knob
18	BR64316639	Upper housing
19	BR64319623	Cover
20	BR64318626	Screw 3x32
21	BR64316640	Pilot-light window
22	BR64316644	Steam regulating knob
23	BR64316650	Mains lead
24	BR64318627	Cable clamp
25	BR64318629	Screw 3,5x24
26	BR64316642	Cover plate
27	BR64318628	Screw 3,5x13,5
28	BR64316646	Glow lamp
29	BR64316651	Cable clip
30	BR64316653	Swivel bearing
300	BR64316647	Seal
1000	BR64000158	Torx T-20H hexagonal insert
1001	BR64889057	Pyrometer with mains connection
1002	BR64889101	Pyrometer without mains connection
1003	BR65889040	Torx T-10 screw driver