


15 0347

Gebrauchsanweisung
52 1951–DE
52 1952–GB
52 1953–FR
52 1954–NL
52 1955–ES
52 1956–PT

Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,
N,FIN,S,GR)

Einbausatz
06 8506

Zubehör:

HEZ 4010
Backblech Alu

HEZ 4150
Backblech emailliert

HEZ 2550
Grillblech

HEZ 4350
Universalpfanne


HEZ 4400
Kombirost

HMZ 21GB
Glasbräter

HEZ 5001
Adapterkabel


e132887-6/1

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101




e132887-6/2

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



e132887-6/3


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



1) Typenschild 51 9252
2) 35 0770 Kompl.
3) 21 4386 Kompl.


e132887-6/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



e132887-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101