
DēLonghi
SERVICE

0118500045

DE'LONGHI "EU" **W 91LUX ce**

Execution: L Timer ITALORA
Execution: R Timer COUPATAN



96053

DE'LONGHI W 91LUXce Ex:LEx:R

INT W91LUXEX:L

Pos.	Code	Description
	6918111800	DRAWER
	690083	
	702399	HANDLE
	573507	INSTRUCTION BOOK
	566069	POLYSTYRENE LOWER
	569711	CARTON PACKAGING
	566068	POLYSTYRENE UPPER
001	ES000	*NOT AVAILABLE
002	690259	REAR PANEL
003	7318121700	CAVITY
004	690088	SEPARATOR
005	5518105100	FOOT
006	531847	RUBBER PAD
007	591289	GLASS
008	7018102700	BRACKET
009	ES000	*NOT AVAILABLE
010	ES000	*NOT AVAILABLE
011	ES000	*NOT AVAILABLE
012	706562	PROFILE LEFT
013	5118105900	HEATING Element
014	5118106000	Heating Element Up PZ.1
015	591291	CONTROL PANEL
016	533425	RED LENS
017	ES000	*NOT AVAILABLE
018	592580	KNOB ITALORA
018	591290	KNOB COUPATAN
019	ES000	*NOT AVAILABLE
020	5318125500	EXTENSION
021	531663	GEAR
022	531693	PROTECTION
024	5218105500	THERMOSTAT 250
025	521468	TIMER ITALORA
025	521065	TIMER COUPATAN
026	521502	Change Over Switch
027	531646	SPACER
028	6918111800	DRAWER
029	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS

DE'LONGHI W 91LUXce Ex:LEx:R

INT W91LUXEX:L

031	611229	WIRE RACK
032	702399	HANDLE
033	690083	
034	5118100700	DIODE
036	511381	WARNING LIGHT
038	611228	SPRING
039	690085	BOTTOM
040	733949	DOOR+GLASS
044	511432	LAMP HOLDER