






Gebrauchsanweisung
51 5681
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


Montageanleitung
51 5546
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)

08 4137
Befestigungssatz
08 4136
Schraubensatz

e450544-3/1


Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101




e450544-3/2

Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101




| Pos. | | | |
|---|---|---|---|
| | Danfoss | | |
| | NLE 15 K | | |
| 1 | 14 1752 | | |
| 2 | | | |
| 3 | 15 1055 | | |
| 4 | | | |
| 5 | 15 1053 | | |
| 6 | 15 1072 | | |
| 7 | | | |
| 8 | 28 1825 | | |
| 9 | 05 0166 | | |
| 10 | 05 9467 | | |
| 11 | 28 6924 | | |
| 12 | 05 6008 | | |

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Compresseur | | | Danfoss | | |
| Typ/Type | | | NLE 15 K | | |
| Förderleistung/Delivery/Débit | | l/h | 2637 | | |
| Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage | | A | | | |
| Widerstand/Resistance/Résistance | Ha/main/prin. | Ω | | | |
| | Hi/aux | Ω | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp.-Regler/Thermostat | | | Innentemp. | | | Außentemp. |
| Typ/Type | | Ranco | K 52–1 | | | K 50–L5772 |
| Reglerstellung/Position | | | | kalt | warm | |
| Schaltwerte/Switching values/ | „ein" | °C | Kontaktf. | +4 | +7,5 | +31,5 |
| Valeurs de commutation | „aus" | | Luftf. | 0 | +10 | +28,5 |
| („abtauen" od.) | „alarm" | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Füllmenge/Fill.quantity/Charge | R600a | g | * | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée | | W | 150 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heizung/Heater/Chauffage | | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistance | | Ω | | | |
| Leistung/Power/Puissance | | W | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator/Blower/Ventilateur | | | Innen | Außen | |
| Widerstand/Resistance/Résistance | | Ω | 1300 | 350 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne | | | | | |
| Widerstand/Resistance/Résistance | | Ω | | | |
| Spannung/Voltage/Tension | | V | | | |

* siehe Typenschild



Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101