


Mat. − Nr. − Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 7715 (de)
58 8437 (fr)
58 8438 (nl)

Montageanweisung
58 6500
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ331000
Backblech emailliert
HEZ331010
Backblech Antihaft
HEZ332000
Universalpfanne
HEZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HEZ333000
Profipfanne
HEZ333001
Deckel f. Profipfanne
HEZ334000
Kombirost
HEZ324000
Einlegerost
HEZ325000
Grillblech 2−teilig

1) 01 4254

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. - Nr. - Konstante
3740 . . . . . .


Zubehoer:

HEZ336000
Glaspfanne
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher
HEZ317000
Pizzaform
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ338200
Teleskopauszug
2-fach
HEZ338300
Teleskopauszug
3-fach
HEZ338305
Teleskop-Vollauszug
3-fach
HEZ329020
Ecolyse-Set

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. − Nr. − Konstante
3740 . . . . . .
1) 42 0735

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Mat. − Nr. − Konstante
3740 . . . . . .

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Mat. - Nr. - Konstante
3740 . . . . . .

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101