
SIEMENS

HE28125/01–V01, weiss
HE28145/01–V02, braun
HE28165/01–V03, schwarz
HE28155/01–V04, Edelstahl

Herde
Einbauherde




Gebrauchsanweisung
58 3727 (de)
58 3728 (nl)
58 2429 (el)
58 5042 (fr)*
58 5043 (it)*
58 5044 (ru)*
58 5045 (es)*
58 5046 (pl)*
58 5047 (hu)*
* nicht im Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ21004
Backblech Alu
HZ21101
Backblech emailliert
HZ21301
Universalpfanne
HZ21401
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
Auslaufsicher


e234446-6/1

Copyright © (2023) by Siemens / SERGR_4101




1) 48 2981
Set

Copyright © (2023) by Siemens / SERGR_4101




e234446-6/3

Copyright © (2023) by Siemens / SERGR_4101




Copyright © (2023) by Siemens / SERGR_4101



e234446-6/5

Copyright © (2023) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2023) by Siemens / SERGR_4101