



Gebrauchsanweisung
58 1225 (de)
58 1226 (nl)
58 1227 (el)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege–Kombirost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter

1) 01 4254

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




1) 48 1284
Set

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS


HB28024/03–V01, weiss
HB28044/03–V02, braun
HB28064/03–V03, schwarz
HB28054/03–V04, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen




e234174-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




e234174-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e234174-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



36 4869

28 4742

28 4723

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101